

HANDLEIDING, MODEL RT-600B

1. SPECIFICATIES

Meetbereik	: -50°C tot +200°C
Bedrijfstemperatuur	: 0°C tot +50°C
Waterbestendig	: IP65
Nauwkeurigheid	: ± 1°C (-19.9°C tot +119.9°C) ± 2°C (-50°C tot -20°C en +120°C tot +199.9°C)
Resolutie	: 0,1°C tussen -19,9°C en +199.9°C anders 1°C
Afmetingen voeler	: Diameter 3,5 mm, lengte 120 mm
Afmetingen display	: 18 (L) x 9 (B) mm
Afmetingen product	: 76 (L) x 23 (B) x 15 (H) mm
Gewicht	: 40 gram
Batterij	: 1 x 1,5V LR44

2. BEDIENINGSTOETSEN

ON/OFF	: Aan/uit
°C/°F	: Keuze eenheid Celsius en Fahrenheit.
Min/Max.	: Geheugen functie, 1 x indrukken het max. symbool gaat knipperen en max. waarde wordt weergegeven. Nogmaals indrukken het min symbool gaat knipperen en de min. Waarde wordt weergegeven. Nogmaals indrukken en het display keert terug naar de normale weergave.

3. GEBRUIK

- Steek de voeler ca 50mm in het materiaal, lees de waarde uit zodra deze niet meer verandert.
- De beschermhuls kan over de achterkant van het display worden geschoven om het handvat te verlengen.
- De beschermhuls kan gebruikt worden om te roeren, echter niet boven de +120°C.
- Gebruik de thermometer niet in de oven.
- Reinig de voeler direct na gebruik om kruisbesmetting te voorkomen.
- Wanneer de min/max. functie in gebruik is kan de thermometer niet worden uitgeschakeld.

4. BATTERIJ VERVANGEN

Wanneer de weergave in het display vervaagt moet de batterij worden vervangen. Verwijder de achterzijde, vervang de batterij 1 x 1,5V-LR44, en schroef de achterzijde handmatig vast en zorg dat deze weer waterdicht is.