


## HANDLEIDING, MODEL 904A

### 1. SPECIFICATIES

Meetbereik	: -50°C tot +200°C
Bedrijfstemperatuur	: -10°C tot +50°C
Nauwkeurigheid	: ± 1°C tussen -50°C tot +150°C, anders ± 4,0°C
Resolutie	: 0,1°C
Afmetingen voeler	: Diameter 3,5 mm, lengte 170 mm
Snoerlengte	: 1,25 meter
Afmetingen display	: 45 (L) x 36 (B) mm
Afmetingen product	: 174 (L) x 69 (B) x 28 (H) mm
Gewicht	: 300 gram
Batterij	: 2 x 1,5V AA

### 2. BEDIENINGSTOETSEN

	: Aan/uit
▲	: Hiermee kunt u de alarmwaarde veranderen
▼	: Hiermee kunt u de alarmwaarde veranderen
SET	: Door op SET te drukken kunt u de HI en LO alarmwaardes instellen door middel van de pijltjes toetsen. Door nogmaals op SET te drukken kunt u deze waarde bevestigen. Als u de ingestelde alarmwaarde uit wilt schakelen dient u op te drukken totdat de waarde op OFF staat.
HOLD	: 1 x indrukken, de waarde blijft in het display vast staan en het °C of °F gaat knipperen. Nogmaals indrukken en de functie wordt opgeheven.
MAX-MIN	: Geheugen functie, 1x indrukken het max. symbool gaat knipperen en max. waarde wordt weergegeven. Nogmaals indrukken het min symbool gaat knipperen en de min. waarde wordt weergegeven. Nogmaals indrukken en het display keert terug naar de normale weergave.
°C/°F	: Houd de set knop ca 4 seconden ingedrukt de eenheid verandert naar Celsius of Fahrenheit.
Alarm instellen	: Set 1 x indrukken, met ▲ of ▼ stelt u de HI-waarde in. Nogmaals op set drukken om met up of down de LO-waarde in te stellen. Nogmaals op set drukken om de alarminstellingen te verlaten.

### 3. GEBRUIK

---

- Steek de voeler ca 50mm in het materiaal, lees de waarde uit zodra deze niet meer verandert.
- Gebruik de thermometer niet in de oven.
- Reinig de voeler direct na gebruik om kruisbesmetting te voorkomen.
- Wanneer de min/max. functie in gebruik is kan de thermometer niet worden uitgeschakeld.

### 4. BATTERIJ VERVANGEN

---

Open het batterijklepje, vervang de batterijen 2 x 1,5V AA