

Procedure herkalibratie Notion Lite

Indien u de Notion Lite zenders wilt laten herkalibreren dan kunt u deze naar ons toesturen.

Het is wel van belang dat u deze zenders tijdelijk uit uw systeem haalt, anders kunnen wij de kalibratie niet voor u uitvoeren.

Hieronder de procedure voor het tijdelijk verwijderen en weer aanmelden van de zenders.

1. Login in het Notion Lite programma
2. Kies Settings > Transmitter
3. Noteer Name en bijbehorende DeviceID (serienummers) van alle zenders
4. Kies nu per zender voor Swap Out > Swap Out

Zodra u de zenders inclusief meetrapporten retour heeft ontvangen kunt u deze op de volgende manier weer aanmelden.

1. Login in het Notion Lite programma
2. Kies Settings > Transmitter
3. Kies nu per zender voor Swap In
4. U dient nu per meetpunt de genoteerde DeviceID in te vullen